

## VENTILATIESLANG HOOFDCARTER - VERWIJDEREN - HERPLAATSEN (C)

Reparatie-instructies  
nummer  
10060

Naam reparatie-instructies  
Ventilatieslang hoofdcarter - Verwijderen - Herplaatsen (C)

Geldt voor  
396295000044600  
...


Model  
BUS

Productie periode  
allemaal

Wijziging  
niet geselecteerd

### Intrekking:

#### BEELD




Afbeelding 1

#### OPERATIE BESCHRIJVING

1. Draai de spanning van de klemmen los.

S = 7

aanhaalmoment - 3 N · m



Afbeelding 2

2. Verwijder de slang.

### Installatie:

 **KENNISGEVING:** Inspecteer de buis op scheuren, breuken of andere schade voorafgaand aan installatie. Vervang de buis als er defecten zijn.

